

Tehni na navodila

Sistem protipožarne zaš ite

pyroplast® - HW 211 top

**Pokrivni lak na osnovi topli za les in lesene dele,
ki so premazani s pyroplast®-požarno zaš ito.**

Podro je uporabe	Pokrivni lak za zaš ito pred vlago (pri uporabi pyroplast®-HW 100 in pyroplast®-HW 300).
Embalaža	2,5 in 10 kg posoda
Barvna niansa	brezbarven
Sijaj	sijaj ali mat
Priprava podlage	Pyroplast®-HW 211 top se nanaša samo na dobro osušene požarno zaš itne premaze. as sušenja: po ca. 2 dneh, odvisno od vremena
Metoda nanosa	nanašanje s opi em, valj kom ali z brizganjem.
Koli ina nanosa	40 g/m ² ?cca. 50 ml/m ²
Napotki pri delu	Pyroplast®-HW 211 top je potrebno pred uporabo dobro premešati. Ne sme priti pod +10°C , relativna zra na vlažnost ne sme biti ez 80 %. Uporablja se nerazred en.
iš enje orodja	Z univerzalnim razred ilom
as sušenja	pri + 20°C, 60 % relativne zra ne vlažnosti - po ca. 2 urah prašno suh - po ca. 24 urah suh
Plameniš e	pri cca. 61°C
Gostota	cca. 0,83 g/ cm ³ pri + 20° C
Predpis o nevarnih snoveh	Proizvoda ni potrebno ozna iti (v skladu z 91/155/EWG). Vsebuje alkil -fenol , alkoksilira. Lahko pride do alergij nih reakcij.
EU-predpis 2004/42 (Decopaint-smernica)	V predpisu za EU2004/42 dovoljena maksimalna vsebnost VOC (kategorija proizvoda 1i / Lb) znaša 600 g/l (Limit 2007). Maksimalna vsebnost v proizvodu pyroplast®-HW 211 top (pripravljen za uporabo) znaša 590 g/l VOC.

Delovna varnost	Pri uporabi je potrebno upoštevati nevarne veljavne predpise o uporabi premaznih sredstev. Stikala za lu in elektri ne napeljave je potrebno zaš ititi. Vse elektri ne naprave je potrebno izklopiti. Prostor prezra iti. Po kon anem delu si je potrebno temeljito o istiti obraz in roke. Pred uporabo izdelka si je potrebno zaš ititi obraz, roke in o i (plasti ne rokavice, zaš itna o ala). Otroci ne smejo priti v stik z izdelkom. Shranjevati je potrebno stran od živil in pija .
Skladiš enje	Najmanj 36 mesecev v originalni posodi pri sobni temperaturi, zaš ititi pred zmrzaljo – tudi pri transportu. Dostop smo strokovnim osebam. Odprte posode je potrebno po uporabi dobro zapreti.
Varstvo okolja	Pyroplast®-HW 211 top ne sme priti v stik z zemljo, podtalnico ali kanalizacijo. Stopnja nevarnosti za vodo 1 (samo razvrstitev).
<p>Ukrepe protipožarne zaš ite lahko izvajajo samo šolani strokovnjaki. Tehni na navodila so namenjena svetovanju in dajo vpogled na raznovrstne možnosti uporabe, vendar ne prevzamemo nobene odgovornosti za posamezne primere. Svetujemo vam po najboljših mo eh, na osnovi naših znanj in izkušenj. Ustni dogovori in zagotovila potrebujejo pisno potrditev.</p>	

W601193 izdaja 2007-06-27